



ODVZDUŠNĚNÍ A KONTROLA FUNKCE HYDROSTATICKÉHO ŘÍZENÍ

1. Naplňte téměř celou nádržku. Je-li to možné 10 sekund protáchejte motor, aniž byste ho nastartovali. Pokud motor nastartuje okamžitě ho vypněte. Zkontrolujte a doplňte nádržku. Opakujte to alespoň 3x, pokaždé zkontrolujte a doplňte nádržku.
2. Nastartujte motor a nechte ho běžet 2 minuty naprázdno. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapaliny v nádrži, při provádění bodu 1 a 2 neotáčejte volantem, mohl by být vpuštěn do systému vzduch.
3. S motorem v chodu (volnoběžné otáčky) otočte několikrát kole na doraz vlevo a vpravo, aby mohl uniknout vzduch ze systému.
4. Zkontrolujte a doplňte nádobku.
5. Zkontrolujte těsnost celého okruhu.
6. Zkontrolujte vedení hadice – hadice s koncovkami musí být vedeny plynulými oblouky bez zlomu a překroucení a nesmí se dotýkat ostatních součástí ani mezi sebou s výjimkou připojení a uchycení v příchytkách.